#### Posicionador neumático Posicionador electroneumático Tipo 3760





Fig. 1 · Posicionador Tipo 3760

## Instrucciones de montaje y servicio



**EB 8385 ES** 

#### Indice

Indice	página
1.	Construcción y principio de funcionamiento
2.	Montaje del posicionador
2.1	Determinación del sentido de actuación
2.2	Montaje de la abrazadera
3.	<b>Conexiones</b>
3.1	Conexiones neumáticas
3.1.1	Indicación de la presión de mando
3.1.2	Aire de alimentación
3.1.3	Tipo de protección IP 65
3.2	Conexiones eléctricas
3.2.1	Final de carrera
4.	Instrucciones de servicio – ajuste
4.1	Punto inicial y magnitud guía
4.2	Ajuste con accionamiento "vástago saliendo del accionamiento"
4.3	Ajuste con accionamiento "vástago entrando al accionamiento"
5.	Ajuste del contacto final de carrera
5.1	Montaje posterior de un final de carrera
6.	Transformación del posicionador
6.1	De neumático (p/p) a electroneumático (i/p)
6.2	De electroneumático (i/p) a neumático (p/p)
7.	Dimensiones en mm
	Certificado de prueba de tipo



- Este aparato debe ser montado y puesto en servicio únicamente por personal especializado que esté familiarizado con el montaje y puesta en marcha de este producto.
  - En estas instrucciones de montaje y servicio se considera personal especializado a aquellas personas que debido a su formación técnica y experiencia, así como al conocimiento de las normas vigentes, pueden calificar los trabajos encomendados y reconocer posibles peligros.
- Los equipos con versión Ex, sólo pueden ser manipulados por personal especialmente instruido y que esté autorizado para trabajar con equipos antideflagrantes en zonas con peligro de explosión.
- Deben evitarse los peligros que pueden producirse en la válvula por el fluido, la presión de mando y por piezas móviles, tomando las precauciones adecuadas.
  - En el caso de producirse en el accionamiento neumático movimientos o fuerzas inadmisibles debido a la elevada presión del aire de alimentación, deberá limitarse esta presión mediante una estación reductora adecuada.
- Se presupone un transporte y almacenaje correctos.
- Nota: los equipos con símbolo CE cumplen con los requerimientos de la directiva 94/9/EC y de la directiva 89/336/EEC. El Certificado de conformidad lo pueden obtener en la página de internet: http://www.samson.de.

#### Ejecuciones

Posicionador		Tipo	3760-	Χ	X X	Χ :	X )	( )	Χ
Protección Ex	sin EEx ia IIC T6 CSA/FM			0 1 3					
Equipamiento adicional	sin contacto inductivo de proximidad	l			0				
Conex. neumáticas	G 1/8 NPT 1/8				-	1 2			
Conex. eléctricas	sin M20 x 1,5 azul M20 x 1,5 negro conector enchufable DIN 43650						0 1 2 3		
Magnitud guía	0,2 a 1 bar / 3 a 15 psi 4 a 20 mA con módulo i/p 6109 0 a 20 mA con módulo i/p 6112 1 a 5 mA con módulo i/p 6112						1	)   	0 1 2 3

Margen de carrera		0 a 5 0 a 7,7 0 a 15 (ver los resortes de medición en la tabla de la pág. 11)
Magnitud guía	neumático	0,2 a 1,0 bar (3 a 15 psi)
	eléctrico	4 a 20 mA (con módulo i/p 6112 también de 0 a 20 mA) 1 a 5 mA
Rango partido 0 a 50 % o 50 a 100 % con carrera de 7,5 y 15 i	nm	Resistencia interna a +20 °C 4 a 20 mA: no Ex – 200 $\Omega$ , Ex 250 $\Omega$ 0 a 20 mA: 200 $\Omega$ 1 a 5 mA: 850 $\Omega$
Energía auxiliar		aire de alimentación de 1,4 a 6 bar (20 a 90 psi)
Presión de mando		0 a 6 bar (0 a 90 psi)
Característica		forma básica lineal, desviación con ajuste fijo de punto de trabajo $\leq$ 1,5 $\%$
Sentido de actuación		reversible
Histéresis		≤0,5%
Sensibilidad de reacción		≤0,1 %
Consumo de aire en repo	so	para presión de mando 0,6 bar y aire de alimentación hasta 6 bar ≤ 100 ln/h
Suministro de aire		con ∆p 1,4 bar 1600 ln/h y con ∆p 6 bar 5000 ln/h
Tiempo de recorrido con accionamiento Tipo 3277 15 mm, presión de mand		$120 \text{ cm}^2 \le 2 \text{ s}$ $240 \text{ cm}^2 \le 6 \text{ s}$ $350 \text{ cm}^2 \le 8 \text{ s}$
Temperatura ambiente ac	lmisible	-20 a +70 °C hasta -30 °C con rácores metálicos hasta -40 °C con rácores metálicos y convertidor i/p Tipo 6112 para equipos Ex consultar el Certificado de Conformidad -40 a +70 °C para el posicionador neumático 3760-00x000 sin final de carrera
Influencias		$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Dependencia de la posici con giro de 180°	ón	<3,5%
Tipo de protección		IP 54 (IP 65 con filtro antirretorno, ver accesorios)
Peso		aprox. 0,6 kg
Materiales		caja de poliamida, piezas exteriores de acero inoxidable
Equipamiento electrico a	dicional	
Final de carrera inductivo		tipo SJ2-SN
Circuito de control		valores en correspondencia con el amplificador separador conectado
Diferencial de conmutacion carrera nominal	ón a	≤1%

### 1. Construcción y principio de funcionamiento

Los posicionadores neumáticos y electroneumáticos sirven para coordinar la posición de la válvula (magnitud de regulación) y la señal de mando (magnitud guía). Para ello comparan la señal de mando procedente de un aparato de regulación o de mando con la carrera de la válvula y envían como salida un presión de mando (magnitud de salida).

El posicionador se compone principalmente de una parte neumática con abrazadera (10), resorte de medición (7), palanca de membrana (4) y piloto (12) con obturador doble (13).

El posicionador electroneumático además está equipado con un módulo convertidor i/p (2).

Los posicionadores están previstos para montaje directo a los accionamientos SAMSON Tipo 3277.

La señal de mando procedente del dispositivo de regulación (señal de entrada del posicionador) se conduce, si se trata de una señal neumática, directamente como señal de presión pe a la membrana de medición (3).

Si de lo contrario, se trata de una señal de corriente continua, de por ej. 4 a 20 mA, el módulo convertidor electroneumático (convertidor i/p) se encarga de transformar la señal eléctrica en una señal de presión pe proporcional.

La señal de presión pe produce una fuerza de empuje sobre la membrana de medición (3), que se compara con la fuerza del resorte de medición (7). El movimiento de la membrana de medición (3) se transmite mediante la palanca (4) al obturador doble (13) del piloto (12), dando así salida a una presión de mando p<sub>st</sub> correspondiente.


El sentido de actuación de la presión de mando, aumentando >> o disminuyendo <> al aumentar la presión de entrada, se determina mediante la posición del piloto, el cual puede girarse 180°.

Variaciones de la señal de entrada o de la posición de la válvula producen una variación de presión en el piloto, dando salida a una presión de mando pst que situa el vástago del obturador en la posición correspondiente a la magnitud guía.

Por medio de los tornillos de ajuste del cero (5) y del span (8) se fijan los valores inicial y final de la señal de entrada.

El resorte de medición (7) debe elegirse de acuerdo a la carrera nominal de la válvula y al span nominal de la magnitud guía.

#### Construcción y principio de funcionamiento



#### 2. Montaje del posicionador

El posicionador se monta directamente al puente del accionamiento mediante los dos tornillos de la caja. El perfil de goma sirve de junta entre la caja del posicionador y el puente.

Para el montaje del posicionador se precisan los siguientes accesorios: abrazadera, tapa y tapón con su junta. El kit de montaje necesario figura en la tabla de la página 12.

Para el montaje a accionamientos de 120 cm² (fig. 3) debe cerrarse la conexión lateral de la presión de mando (output 36) mediante un tapón con junta tubular, incluidos en los accesorios, habiendo desenroscado previamente el filtro de la conexión. En tal caso la presión de mando pasa por el taladro del dorso de la caja directamente a través del puente hasta la cámara del accionamiento que le corresponda.

Al montar el posicionador es importante prestar atención de que esté colocada la junta con su tamiz en el taladro lateral del puente.

La conducción de la presión de mando al accionamiento depende de si el posicionador se monta a la izquierda o a la derecha del puente. Por esto, el símbolo correspondiente de la **placa conmutadora** debe quedar alineado con la marca (punto) del puente. Si además del posicionador, se monta al accionamiento, una electroválvula o similar, debe cerrarse el taladro de la presión de mando situado en el lado posterior del posicionador. Para ello debe desenroscarse el tornillo que se encuentra en el taladro situado debajo (situación de aparcamiento) y roscarlo en el taladro de la presión de mando.

En este caso la presión de mando tiene que conducirse desde la salida "output" al accionamiento a través de una placa de conexiones. En tal caso la placa de conmutación negra no es necesaria.

**Nota:** tanto la placa de conmutación como la placa de conexiones son accesorios necesarios para el accionamiento de 120 cm<sup>2</sup>, ver la tabla de la página 12.

#### En los accionamientos de 240 y 350 cm<sup>2</sup>

(fig. 4) la presión de mando se conduce a la conexión del accionamiento por un tubo exterior.


El kit de tubo necesario para la conducción del aire figura como accesorio en la tabla de la página 12.


Además debe cerrarse el taladro para la presión de mando situado en el lado posterior de la caja del posicionador. Para ello debe desenroscarse el tornillo que se encuentra en el taladro situado debajo (situación de aparcamiento) y roscarlo en el taladro de la presión de mando, ver fig. 3.

### 2.1 Determinación del sentido de actuación

El sentido de actuación del posicionador determina también su posición de montaje, a la izquierda o derecha del accionamiento, tal y como se representa en la fig. 4. En el posicionador se debe de situar el piloto (12) según corresponda.

Al aumentar la presión de entrada (magnitud guía) la presión de mando p<sub>st</sub> puede aumentar (sentido de actuación directo >>) o disminuir (sentido de actuación inverso <>). Del mismo modo ocurre al disminuir la





#### Montaje del posicionador

señal de entrada. Con sentido de actuación directo >> se produce una disminución de la presión de mando y con sentido de actuación inverso <> un aumento de la misma. Sobre el piloto se encuentran las marcas que indican ambos sentidos de actuación, y la flecha grabada en la caja debe señalar el sentido de actuación deseado. Si el sentido de actuación deseado. Si el sentido de actuación deseado no coincide con el símbolo indicado, se deberá desenroscar el tornillo de fijación, girar el piloto 180° y volver a fijarlo mediante el tornillo.

ilmportante! En caso de cambiar posteriormente el sentido de actuación de un posicionador ya montado, además de la posición del piloto, se deberá modificar la posición de montaje del posicionador.

El montaje a la izquierda o a la derecha significa que, mirando de frente la placa conmutadora o la conexión de mando, el posicionador se montará a la izquierda o derecha del puente del accionamiento. La salida de la presión de mando (36 output) del posicionador debe quedar de frente y en el lado de las conexiones (fig. 4).

#### 2.2 Montaje de la abrazadera

Después de montar el posicionador al puente debe fijarse la abrazadera, que se encuentra entre los accesorios del posicionador, al vástago del accionamiento en el lado opuesto (fig. 5).


 Introducir la abrazadera lateralmente en el puente, junto al vástago del accionamiento (en accionamiento de 120 cm2 previamente debe inclinarse 90°).

- Encajar la abrazadera en el vástago del accionamiento y atornillar fuertemente con el tornillo de fijación. Hay que asegurarse de que el tornillo de presión quede en la ranura del vástago y que la abrazadera quede exactamente perpendicular.
- Colgar el resorte de medición en la palanca, entre la abrazadera y el tornillo de ajuste del span. Para 5 y 6 mm de carrera en la ranura exterior y para 10,5 y 12 mm en la interior. Para ello girar el tornillo de cero, de forma que el resorte quede ligeramente tenso y no pueda caerse.

El resorte de medición debe elegirse de acuerdo con la carrera y el margen de entrada. Véase la tabla de la página 11. Los resortes de medición se distinguen por colores. El puente del accionamiento debe cerrarse con la tapa únicamente después de haber ajustado el posicionador (cap. 4).



Cuando se realicen trabajos de ajuste durante el servicio, téngase presente que el accionamiento está bajo presión. Por lo tanto, debe tenerse mucho cuidado de no introducir los dedos en el puente, pues los movimientos del vástago pueden causar lesiones. ¡Cuando se trabaje con la abrazadera y el resorte de medición debe utilizarse siempre la herramienta adecuada!



Resorte medición	Color	Magnitud guía	Carrera	Referencia
1	amarillo	0100 % 050 % 50100 %	12/15 6/7,5 6/7,5	1400-6892
2	rojo	0100%	6/7,5	1400-6893
3	verde	050 %	12/15	1400-6894
4	azul	50100%	12/15	1400-6895
5	blanco	0100%	5	1400-6896
6	marrón	0100%	20	1400-6975
7	negro	0100 % 050 % 50100 %	10,5 5 5	1400-6976
8	amarillo/rojo	050 %	10,5	1400-6977
9	amarillo/verde	50100%	10,5	1400-6978

#### Montaje del posicionador

Accesorios			Refere	encia	
Kit de montaje		accionamier	nto 120 cm <sup>2</sup>	accionamiento 240	D y 350 cm <sup>2</sup>
abrazadera y tap	a	1400-	6898	1400-68	99
Kit de tubo de 6 x	1 mm para acciona	mientos de 240 y 350	$cm^2$	1	
		vástago saliendo o	lel accionamiento	vástago entrando al c	accionamiento
Accionamiento		montaje izquierda	derecha	izquierda	derecha
240 2	galvanizado	1400-	6919	1400-6921	1400-6923
$240\mathrm{cm}^2$	acero inoxidable	1400-	6920	1400-6922	1400-6924
350 cm <sup>2</sup>	galvanizado	1400-	6919	1400-6925	1400-6927
350 cm <sup>-</sup>	acero inoxidable	1400-	6920	1400-6926	1400-6928
Kit de montaje pa exterior	ra manómetro seña	l de mando (Output), e	ejec. <b>sin</b> tubo		1400-6900
pieza en T adicior tubo adicional (Ci				27.5	8582-3330
Accesorios para				277-5xxxxxx. <b>00</b> (vieja)	1400-6819
		placa conmutadora(v	ers. <b>nueva</b> ) en Tipo 32	277-5xxxxxx. <b>01</b> (nueva)	1400-6822
accionamiento Tipo 3277-5 (120	) cm <sup>2</sup> )	placa conmutadora ( en Tipo 3277-5xxxx		G 1/8 NPT 1/8	1400-6820 1400-6821
		placa conmutadora (v	rers. <b>nueva</b> ) en Tipo 32	277-5xxxxxx. <b>01</b> (nueva)	1400-6823
		nueva versión con índi s versiones vieja y nuev		utilizar las placas conmu ıbles!	tadora y de
	s para cables hasta	–40°C on recubrimiento de alu	uminio pulverizado		8808-1011 8808-1012 1890-4875 0310-2149
Filtro antiretorno	sustituye los tapor	nes de desaireación (fi	g. 4) y aumenta el tip	o de protección a IP 65	1790-7408

#### 3. Conexiones

#### 3.1 Conexiones neumáticas

Las conexiones neumáticas se pueden elegir entre roscadas 1/8-18 NPT o ISO 228/1-G 1/8. La entrada para el aire de alimentación (SUPPLY 9) está equipada con un filtro contra impurezas. Está colocado sobre un soporte y puede sacarse desenroscandolo con un destornillador para su limpieza o cambio (referencia del filtro: 1400-6897). Para la conexión se pueden utilizar los rácores normales para tubo metálico, de cobre o de plástico.

#### ilmportante!

El aire de alimentación tiene que ser seco, limpio y libre de aceite. Deben observarse necesariamente las normas de mantenimiento de las estaciones reductoras previas. Antes de conectar las tuberías de aire, deben purgarse a fondo.

#### 3.1.1 Indicación de la presión de mando

Para ajustar correctamente el posicionador se recomienda montar un manómetro para la presión de mando (OUTPUT 36). Los accesorios para el montaje se listan en la tabla de la página 12.

#### 3.1.2 Aire de alimentación

La presión de alimentación necesaria depende del margen nominal y del sentido de actuación (posición de seguridad) del accionamiento.

El margen nominal de la señal se encuentra en la placa de características y el sentido de actuación se indica con los símbolos correspondientes.

Vástago saliendo del accionamiento por la fuerza de los resortes: Posición de seguridad "válvula cerrada" (en válvulas de paso recto y de ánaulo)

Presión de alimentación necesaria = valor superior del margen nominal + 0,2 bar, y como mínimo 1,4 bar.

Vástago entrando al accionamiento por la fuerza de los resortes: posición de seguridad "válvula abierta" (en válvulas de paso recto y de ángulo)

La presión de alimentación necesaria para válvulas con cierre hermético se aproxima a la presión máxima pst<sub>max</sub> que se calcula:

$$pst_{max} = F + \frac{d^2 \cdot \pi \cdot \Delta p}{4 \cdot A} [bar]$$

d = diámetro del asiento [cm]

 $\Delta p = diferencia de presión en la válvula [bar]$ 

A = superficie del accionamiento [cm<sup>2</sup>]

= valor superior del margen de los resortes

#### Si no se especifica, calcularlo como:

Presión de alimentación necesaria = valor superior del margen de resortes + 1 bar

#### 3.1.3 Tipo de protección IP 65

Para aumentar el tipo de protección de IP 54 a IP 65 se deben cambiar los tapones de desaireación de la tapa por filtros antiretorno (accesorios), ver fig. 4.

#### 3.2 Conexiones eléctricas



Las instalaciones eléctricas se deberán realizar según las normas de instalación de equipos eléctricos y seguridad e higiene en el trabajo de cada país. En Alemania son las normas VDE y las normas de prevención de accidentes.

Para el montaje e instalación en zonas con peligro de explosión aplican las normas:

EN 60079-14: 1997; VDE 0165 parte 1/8.98 "aparatos eléctricos para atmósferas de gas explosivo" y EN 50281-1-2: VDE 0165 parte 2/11.99 "aparatos eléctricos para utilizar en presencia de polvo inflamable".

Para la conexión del circuito de seguridad intrínseca, son válidos los datos que figuran en el Certificado de Conformidad, si los equipos con seguridad intrínseca cumplen la directiva 79/196/ EEC.

Para los equipos con seguridad intrínseca que cumplen la directiva 94/9/ EC, aplican los datos acerca de la conexión en circuitos de seguridad intrínseca del Certificado UE de prueba de tipo.

**Atención:** se debe respetar la asignación de bornes especificada en los certificados. ¡Una conexión incorrecta puede anular la seguridad intrínseca del equipo!

No soltar los tornillos lacados de dentro o fuera de la caja.


En el posicionador electroneumático el cable de la magnitud guía se introduce por el rácor y debe conectarse según la polaridad a los bornes +11 y -12.

En la ejecución con final de carrera deben conectarse los conductores a los bornes + y - .

Los rácores para cables se suministran como **accesorios**, ver tabla de la página 12.

#### 3.2.1 Final de carrera

En el circuito del final de carrera inductivo es necesariio un amplificador-separador. En la instalación en plantas con peligro de explosión, se deben observar las regulaciones relevantes.



#### 4. Instrucciones de servicio - ajuste

#### 4.1 Punto inicial y magnitud guía

El resorte de medición montado en el posicionador corresponde a la carrera nominal de la válvula y a la magnitud guía (señal de entrada) (ver tabla de resortes de medición en la página 11).

El span de la magnitud guía es normalmente 100 % = 0.8 bar o bien 16 mA. Unicamente en servicio con rango partido (fig. 7) se precisa un span menor, de por ej. 50 % = 0.4 bar o bien 8 mA.Cambiando el resorte de medición podemos cambiar el span.


Al ajustar el posicionador a la válvula, la carrera tiene que adaptarse a la magnitud guía y viceversa.

Por ejemplo, para una magnitud guía de 0,2 a 1 bar o bien de 4 a 20 mA, la válvula tiene que recorrer la carrera completa de 0 a 100 %. En tal caso el punto inicial está situado en 0,2 bar o bien 4 mA y el punto final en 1 bar o bien 20 mA, respectivamente. En servicio en rango partido (split-range) la

lar dos válvulas, de forma que cada una de las válvulas recorre su carrera completa con la mitad de la señal de entrada (por ej. la pimera válvula ajustada de 0,2 a 0,6 bar o bien de 4 a 12 mA y la segunda válvula de 0,6 a 1 bar o bien de 12 a 20 mA). Para evitar solapamiento tener en cuenta una zona muerta de aprox. ±0,05 bar o bien  $\pm 0.5$  mA como se muestra en la fig. 7.

El punto inicial (cero) se ajusta por el tornillo (5) y el span de la magnitud guía y con él el punto final por el tornillo (8).

- Para el ajuste del posicionador neumático debe conectarse la entrada de señal de mando (IN SIGNAL 27) a una fuente de aire comprimido de máx. 1,5 bar a través de un telemando y un manómetro de control.
- Para el ajuste del posicionador electroneumático debe conectarse una fuente de mA a los bornes +11 y -12.
- La entrada de la energía auxiliar (SUPPLY 9) debe conectarse con aire de alimentación (ver también cap. 3.1.2).



## 4.2 Ajuste con accionamiento: "vástago saliendo"

#### ¡Importante!

Para que la válvula actue con la fuerza máxima de cierre, la cámara de la membrana deberá estar totalmente desaireada con el valor inferior de la magnitud guía (sentido de actuación >>) o respectivamente con el valor superior (sentido de actuación <>).

Por lo tanto con el sentido de actuación directo >> se deberá ajustar la señal de entrada con una ligera elevación del punto inicial a 0,23 bar (4,5 mA) y con el sentido de actuación inverso <> con un punto inicial ligeramente inferior de aprox. 0,97 bar (19,5 mA).

Esto aplica especialmente para reguladores y sistemas de mando cuya señal de salida esté limitada de 4 a 20 mA.

#### Punto inicial (cero)

por ej. 0,23 bar (4,5 mA)

- Girar el tornillo del cero (5), hasta que el vástago del obturador justo empieza a moverse de su posición de reposo (observar el movimiento del vástago con el indicador de carrera).
- Quitar la señal de entrada y volver a aumentarla lentamente, comprobando que la válvula empieza a moverse justo en los 0,23 bar (4,5 mA), en caso necesario corregir la desviación con el tornillo de cero.

#### Punto final (carrera)

por ej. 1 bar (20 mA)

Cuando ya se ha ajustado el punto inicial, aumentar la señal de mando.
Justo en el punto final de 1 bar (20 mA) el vástago del obturador tiene que estar en reposo y haber recorrido el 100 % de la carrera (¡observar el indicador de la carrera!).
 Si el punto final no coincide, deberá modificarse el span con el correspondiente tornillo de ajuste (8).
 La carrera aumenta al girar el tornillo hacia el punto de giro de la palanca, en sentido contrario disminuye.

#### ¡Nota!

Durante el ajuste debe prestarse atención de que el resorte de medición (7) esté aproximadamente vertical. Si es necesario deberá cambiarse el punto de enganche en la palanca (6) para que quede vertical. ¡Atención! Cuando modificamos el span es imprescindible volver a ajustar el cero.

 Comprobar el nuevo punto final , y repetir la corrección hasta que ambos valores sean correctos.

#### 4.3 Ajuste con accionamiento "vástago entrando"

#### :Importante!

En los accionamientos con vástago entrando, la cámara de la membrana se debe presurizar con una presión capaz de cerrar herméticamente la válvula, incluso con la presión máxima de la planta. Es decir. debe cerrar herméticamente con el valor superior de la magnitud guía (1 bar o bien 20 mA) y sentido de actuación >>, o bien con el valor inferior de la magnitud guía (0,2 bar o bien 4 mA) y sentido de actuación <>.

La **presión de mando necesaria** es el aire de alimentación que se calcula según se indica en el cap. 3.1.2, página 13.

#### Punto inicial (cero)

por ej. 1 bar (20 mA)

- 1. Ajustar la señal de entrada (fuente de mA) a 1 bar (20 mA).
- 2. Girar el tornillo de cero (5), hasta que la válvula empieza a moverse de su posición inicial.
- 3. Aumentar la señal de entrada y lentamente volver a disminuirla hasta 1 bar (20 mA), comprobando que la válvula empieza a moverse justo en 1 bar (20 mA).
- 4. Corregir la desviación con el tornillo de cero (5).

#### **Punto final (carrera)**

por ej. 0,2 bar (4 mA)

5. Cuando ya se ha ajustado el punto inicial, disminuir la señal de mando

- hasta 0.2 bar (4 mA). Justo en el punto final de 0,2 bar (4 mA) el vástago del obturador tiene que estar en reposo y haber recorrido el 100 % de la carrera (jobservar el indicador de la carrera!).
- 6. Si el punto final es incorrecto se tiene que corregir mediante el tornillo de ajuste del span (8). La carrera aumenta al girar hacia el punto de giro de la palanca, en sentido contrario disminuye.

¡Atención! Cuando modificamos el span es imprescindible volver a ajustar el cero.

- 7. Comprobar el nuevo punto final, y repetir la corrección hasta que ambos valores sean correctos.
- 8. Después de la corrección volver a ajustar la señal de entrada a 1 bar (20 mA).
- 9. Girar otra vez el tornillo de ajuste del cero (5), hasta que el manómetro de control de la tubería de mando indique la presión de mando necesaria (ver cap. 3.1.2 página 13).

Si no se dispone de manómetro se puede ajustar el punto inicial en 0,97 bar (19,5 mA).

#### ;Importante!

Después de los ajustes es necesario cerrar el puente del accionamiento con la tapa negra.

Al montar la tapa, el tapón de desaireación de la tapa tiene que quedar en la parte inferior para facilitar el drenaje de posibles condensados.

### 5. Ajuste del contacto final de carrera

La ejecución 3760-X1XXXX está equipada con un contacto inductivo para la señalización de por ej. una posición final de la válvula.

Para ello se transmite el movimiento del vástago del obturador a la lámina metálica del iniciador de ranura a través del pivote (5) y la palanca (3).

Para utilizar el final de carrera inductivo debe conectarse en el circuito de salida un amplificador-separador (cap. 3.2.1). Normalmente, el final de carrera se ajusta para señalizar una de las posiciones finales, aunque también es posible ajustarlo para señalizar posiciones intermedias.

#### Ajuste del punto de contacto:

Antes de ajustar el final de carrera deben estar ajustados los puntos inicial y final del posicionador.

- La indicación amarilla del punto de contacto (7) debe estar situada dentro del margen de la marca por muesca (6).
   En caso necesario se puede ajustar con el tornillo (4).
- Situar la válvula en la posición de contacto deseada y girar el tornillo de ajuste (4) hasta alcanzar el punto de contacto, señalizado por medio del diodo del amplificador.

El elemento de contacto utilizado y las palancas necesarias para su actuación son poco sensibles a las variaciones de temperatura. A fin de garantizar una actuación segura del contacto, debe tenerse en cuenta que la diferencial entre el tope mecánico (por ej. obturador en asiento) y el punto de contacto debe ser superior que el desplazamiento del punto de contacto debido a la variación de la temperatura.

La conexión utilizada para el final de carrera (41/42 o 51/52) puede marcarla uno mismo posteriormente en la placa de funciones situada en el interior de la tapa.


En la otra placa debería marcarse con una cruz la función anteriormente ajustada, o sea contacto con la válvula abierta o cerrada.

### 5.1 Montaje posterior de un final de carrera

Para el montaje posterior de un final de carrera en el posicionador i/p (con índice a partir de .02; índice .00 y .01 no Ex) se necesita el kit con referencia 1400-8803.

Para el montaje el posicionador debe estar separado del accionamiento.

- 1. Introducir la clavija del cable del iniciador en el conector (2) de la placa
- Atornillar la placa soporte (8) mediante dos tornillos sobre la placa de aluminio situada junto al portabornes.
- 3. Montar el posicionador al accionamiento.
- Colocar la placa angular con el pivote
   (5) a la abrazadera del vástago y atornillarla, de modo que el pivote (5) quede alojado en la cavidad de la palanca
   (3).
- Unir los bornes de conexión + y con el relé transistorizado a través del prensaestopas o del conector.
- 6. Para el ajuste proceder según el cap. 5.



- Portabornes con platina
- 2 Conector
- 3 Palanca de contacto
- Tornillo de ajuste
- 5 Pivote
- Muesca (marca)
- Indicador del punto de contacto
- Placa soporte

Fig. 8 · Final de carrera, para posicionador montado a la izquierda, para montado a la derecha girar 180°.

#### 6. Transformación del posicionador


El posicionador puede convertirse de neumático a electroneumático y viceversa mediante un kit de conversión.

Además del kit de conversión de la tabla de la página 21, eventualmente se necesita un módulo i/p.

## 6.1 De posicionador neumático p/p a electroneumático i/p

 Quitar el enlace (4) de la entrada de señal neumática (IN SIGNAL 27) y sustituirlo por el tapón con junta anular procedente del kit.

- Desenroscar el tapón (1) de la caja y sustituirlo por el prensaestopas para cables o conector.
- Soltar los dos tornillos de fijación de la caja y quitar la placa de conexión (2) con la junta (3).
- 4. Desenroscar la placa de conductores del portabornes.
- Pasar el cable conductor procedente del kit por el portabornes al interior de la caja.
- Colocar la clavija azul en la base de conexión central. Conectar el otro extremo al módulo i/p (con módulo i/p Tipo 6109 conector y con el Tipo 6112 conexión a bornes azul – y verde +).



7. Fijar el módulo i/p a la caja mediante los dos tornillos correspondientes. Prestar atención de que la junta (3) con restricción esté correctamente colocada en el módulo (visto desde arriba la restricción debe estar en el taladro derecho de la caja, ver fig. 9).

#### 6.2 De posicionador electroneumático i/p a neumático p/p


1. Desenroscar el tapón (8) con su junta tubular de la entrada de la señal de mando (IN SIGNAL 27) y sustituirlo por el prensaestopas (5) adecuado, ya sea con rosca G 1/8 o NPT 1/8.

- 2. Desenroscar los tornillos de fijación y después de desconectar las conexiones eléctricas, sacar el módulo i/p (7) de la caja.
- 3. Tapar los taladros del fondo de la caja mediante la placa de conexiones (2) con su junta (3). Asegurarse de que la placa esté colocada en la posición correcta según fig. 9.
- 4. Desenroscar la placa del portabornes, extraer la clavija azul y sacar el cable de conexión.
- Volver a atornillar la placa al portabor-

Kits de conversión o equipamiento posterior			Refer	encia	
De neumático a electrone (a partir del índice 01)	eumático	con	módulo i/p Tipo 61	09 <sup>1)</sup> (márgenes en	mA)
sin final de carrera	1400-6988	4 a 20 no Ex	6109-0010		
con final de carrera	1400-6904				
De neumático a electrone (a partir del índice 01)	eumático	con	módulo i/p Tipo 61	12 <sup>1)</sup> (márgenes en	mA)
		4 a 20 no Ex	6112-041110	0 a 20 no Ex	6112-042110
sin final de carrera	1400-6989				
con final de carrera	1400-6906	1 a 5 no Ex	6112-043110		
De electroneumático a ne	eumático		1400	-6931	
Equipamiento posterior	conexión eléctrica		DIN 43650	-AF3-Pg 11	
Con conector			1400	-6902	

<sup>1)</sup> El módulo i/p necesario, con el número de tipo en negrita, debe pedirse por separado; no va incluido en el kit de transformación.

#### 7. Dimensiones en mm



# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin





# EG-Baumusterprüfbescheinigung

Ξ

- Geräte und Schulzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen Richtlinie 94/9/FG 8
- EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer

ල



## PTB 02 ATEX 2076

SAMSON AG Mess- und Regeltechnik //p-Stellungsregler Typ 3760-1..

> Hersteller: Anschrift

<u>4</u> 0

Weismüllerstr. 3, 60314 Frankfurt, Deutschland

Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und den darin aufgeführten Unterlagen zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt 9 8

Richtlinie des Rates der Europäischen Geneinschaften von 23. Mazr 1994 (94/BEG) die Erfüllung der grundlegenden States der Europäischen Geneinschaften von 23. Mazr 1994 (94/BEG) die Erfüllung der grundlegenden Scheinheits- und Gesundheitsenforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystenen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemaß Annag il der Robatinie. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der 8

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 02-22052 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit <u>@</u>

EN 50020:1994 EN 50014:1997 + A1 + A2 Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen. 6

Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Gerätes gemäß Rochting des festgelegten Gerätes gemäß Rochting ed. Wichter Anforderungen diese Krüttling gelic in dir die Harstellung und das Inverkatringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung und das Inverkatringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung Ξ

Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten: (12)





Regierungsdirektor

Braunschweig, 18. Juli 2002

Seite 1/4

EG-Baumustenprinfheacheingungen ohne Unterschrift und dreis Seigel haben keine Gülfigke Diese Ein-Baumustenprinfhesoriehtgung derf nur unwerändert weitenverbreitet werden. Juzzige oder Änderungen bedinfen der Genetmigung der Pripalasisch-Frachrischen Bundesar Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesalee 100 • D-38116 Braunschweig

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

# Anlage

(13)

# EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2076 (14)

## Beschreibung des Gerätes (15)

Der Stellungsregier Typ 3760-1.. ist ein Modulbaustein für die Montage an preumatischen Stellvergieren der Auflage an preumatischen Stellvergielen der Jehr den Untimen von (M. ". 20 m. A.". n. ". 5 m. Assiletignate niere Ragele dere Stellereinführug in einen prieumstischen Stellkruck bis maximal ist bar. Ass pneumatische Hilfsenergie werden nicht brennbare Medien verwendet. Der i/p-Umformerstromkreis und der Kontaktstromkreis sind passive Zweipole, die in alle bescheinigten eigensicheren Stromkreise geschaltet werden dürfen, sofem die zulässigen Höchstwerte für U, I, und P, nicht überschritten werden.

Der Einsatz erfolgt innerhalb oder außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche.

Der Zusammenhang zwischen der Ausführung, der Temperaturklasse, den zulässigen Umgebungstemperaturbereichen und den maximalen Kurzschlussströmen ist den nachfolgenden Fabellen zu entnehmen:

# Ausführung 3760-1...1. mit i/p-Baustein Typ 6109

Temperaturklasse	zulässiger Umgebungs- temperaturbereich	maximaler Kurzschlussstrom
16	-45 °C 60 °C	
T5	-45 °C 70 °C	85 mA
T4	-45 °C 80 °C	
T5	-45 °C 70 °C	100 mA
T4	-45 °C 80 °C	

# Ausführung 3760-1...2. mit i/p-Baustein Typ 6112

Integrate   Inte
--

Seite 2/4

einigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Güttigk Diese EG-Baumsterprühescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. uszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundes-Physikalisch-Technische Bundesanstalt \* Bundesallee 100 \* D-38116 Braunschweig

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2076

## Elektrische Daten

Typ 3167-1 Signalstromkreis
-----------------------------

# Typ 3760-11.. mit induktivem Grenzkontakt

- 15 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	
Induktiver Grenzkonlakt	in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis
	Höchstwerte:
	U <sub>i</sub> = 16 V I <sub>i</sub> = 52 mA P <sub>i</sub> = 169 mW
	C <sub>1</sub> = 30 nF L <sub>1</sub> =100 μH
	bzw.
	U <sub>i</sub> = 16 V I <sub>i</sub> = 25 mA P <sub>i</sub> = 64 mW
	C <sub>1</sub> = 30 nF L <sub>1</sub> = 100 μH

Seite 3/4

EG-Baurnaterprüfbescheinigungen othe Unterschrift und ohre Stegal baben keine Gälfigkei. Diese EG-Baurnaterprüfescheinigung dar In zu mendindet Welsenerbriebt werden. Auszage oder Anderungen bedüffen der Genehmigung der Typistalisch-Trothischen Bundesen. Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesalke 100 • D-38116 Braunschweig

# Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 2076

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse, den zulässigen Unrgebungs-mproraturbereichen, sowie den maximatien Kruzschiussströmen und Leistungen für Auswerte-geräte, ist der folgenden Tabelle zu einhehmen:

Temperaturklasse	zulässiger Umge-	d/ 1
i elliperaturidasse	bungstemperaturbereich	0 10
T6	-45 °C 45 °C	
T5	-45 °C 60 °C	52 mA / 169 m\
T4	-45 °C 75 °C	
T6	-45 °C 60 °C	
75	-45 °C 80 °C	25 mA / 64 mM
T4	-45 °C 80 °C	

(16) Prüfbericht PTB Ex 02-22052

C, vemachlässigbar klein L, vemachlässigbar klein

I<sub>i</sub> = 120 mA P<sub>i</sub> = 0,7 W

(17) Besondere Bedingungen keine

werden durch Übereinstimmung mit den zitierten Normen erfüllt (18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Im Auftrag

Braunschweig, 19. Juli 2002

Dr.-Ing. U. Johannsmer Regierungsdirektor

Seite 4/4

E.G.Baumusterprüftnescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stegel haben keine Gittligkei.
Diese EG-Baumusterprüftnescheinigungen danne Unterschreit weiterweiteitet werden.
Auszuge oder Andenungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Trechrischen Bundesant. Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesaltee 100 • D-38116 Braunschweig

